

## تعليمات العناية بالمنتجات الخارجية

سيساعد اتباع تعليمات الرعاية هذه في الحفاظ على جودة ومثانة أثاث حديقتك. غذا كان لديك أي استفسارات محددة، اتصل بفريق دعم العملاء. استمتع بمساحتك الخارجية بأثاث سليم!

**التنظيف :** قم بتنظيف أثاث الحديقة بانتظام باستخدام الصابون العادي والماء. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لإزالة الأوساخ والغبار والبقع بلطف. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المنظفات الكاشطة.

**الحماية من تقلبات الطقس :** عليك حماية الأثاث من الظروف الجوية القاسية. عن طريق تخزين أو تغطية الملحقات أثناء هطول الأمطار الغزيرة أو بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

**منع الصدأ :** ضع طبقة من مقاوم الصدأ أو الشمع على الملحقات المعدنية. امسح الرطوبة الزائدة أو الماء لمنع تكوين الصدأ.

**العناصر المنجدة :** قم بإزالة الأوساخ والأتربة من الوسائد المنجدة. اتبع تعليمات التنظيف والصيانة من الشركة المصنعة. استخدم أغطية واقية أو قم بتخزين الوسائد في الداخل في حال عدم استخدامها.

**العناية بالخشب :** افحص الملحقات الخشبية بحثًا عن التآكل أو التشقق أو الشظايا. ضع طبقة من واقى الخشب مانع التسرب أو الزيت. تجنب وضع الخشب مباشرة على الأسطح الرطبة أو المبللة.

**التخزين المناسب / التخزين الموسمي :** قم بتخزين الملحقات في منطقة نظيفة وجافة عند عدم استخدامها ويفضل أن يكون ذلك في الداخل أو في سقيفة أو مساحة تخزين جيدة التهوية.

**الصيانة الدورية :** قم بإجراء فحص دوري بحثًا عن أي تلف أو مسامير مفككة أو أجزاء مهترئة. استبدل الأجزاء التالفة أو البالية على الفور.